

## SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K 2:1 O 1:1

SELLAQUIM PISTOLA CALAFATEADORA 2K, HERRAMIENTA NECESARIA PARA APLICAR SELLADORES O ADHESIVOS ENVASADOS EN CARTUCHOS DOBLES. EN DOS PRESENTACIONES RELACIÓN 1:1 O 2:1.

### DESCRIPCIÓN

**SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K**, es una herramienta, diseñada para la aplicación de adhesivos o selladores bicomponente, envasados en cartuchos dobles con relación 1:1 o 2:1 (relación volumen).

### USOS

**SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K**, se emplea para hacer la instalación de adhesivos o selladores bicomponentes en:

- En juntas frías.
- En grietas.
- Barrenos para anclaje.
- En ventanería y en general todas las aplicaciones donde se use selladores o adhesivos envasados en cartuchos dobles.

### VENTAJAS

Por sus características **SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K**:

- Permite una mayor rapidez en la colocación.
- Es especialmente diseñada para este uso, por lo que facilita la aplicación con el menor desperdicio posible.
- Es muy fácil de usar.
- Es muy duradera y versátil.

### RECOMENDACIONES

- Siga las instrucciones de aplicación del fabricante del sellador o adhesivo para evitar forzar y descomponer la **SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K**.
- Limpie la pistola **SELLAQUIM PISTOLA DE CALAFATEO 2K** una vez que acabe de utilizarla para evitar el deterioro prematuro o el mal funcionamiento, de preferencia, utilice un lubricante en las partes móviles después de realizar la limpieza.

### APLICACIÓN

Libere el seguro del mecanismo para activar el avance de los émbolos impulsores, colocar el cartucho 2k (de preferencia ya con la pipeta mezcladora previamente instalada); una vez posicionado, activar el seguro y ajustar los émbolos, corte la punta de la pipeta de acuerdo con la aplicación deseada, aplique presión al gatillo y con este controle el flujo deseado. una vez terminada la aplicación, accione el mecanismo liberador para quitar presión y evitar se desperdicie del material. para retirar el cartucho vacío, libere el seguro y retire el envase.

**IMPERQUIMIA, S.A. de C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.